


Basisstation overzicht

-  Lokaliseren handset/registratie procedure starten Wanneer meerdere handsets zijn geleverd.

- 

Brandt continu: terwijl de handset in gebruik is
Knipperend: bij een inkomend gesprek

Display iconen

-  Geeft aan dat de Oproepblokkeringsfunctie geactiveerd is. (Zie het bijvoegsel Oproepblokkering)
-  Geeft aan dat batterij geheel is geladen
-  Geeft aan dat batterij geheel leeg is
-  Geeft aan dat een externe oproep verbonden is of in wachtstand. Icoon knippert tijdens inkomende oproep.
-  Geeft een nieuw Voice Mail bericht aan*.
-  Geeft aan dat u nieuwe gemiste oproepen heeft*.
-  Geeft aan wanneer de alarmklok is geactiveerd.
-  Geeft aan wanneer handsfree is geactiveerd.
-  Geeft aan dat beltoon volume is uitgeschakeld.
-  Geeft de kwaliteit aan van het ontvangstsignaal tussen handset en basis
 - 3 repen: maximale kwaliteit
 - 0 bar: handset is buiten ontvangstgebied van basisstation
-  Geef aan dat audio boost actief is.

Taal en flashtijd instellen om goed te functioneren op uw netwerk:

-  /  of  of selecteer **HS SETTINGS** /  /  of  selecteer **LANGUAGE** /  /  of  selecteer uw gewenste taal /  .
-  /  of  selecteer **BASIS INST** /  /  of  selecteer **FLASHTIJD** /  /  of  selecteer **KORT / NORMAAL** of **LANG** /  .

De telefoon gebruiken


Een oproep ontvangen en beëindigen

-  of 

Een oproep plaatsen




-  voor of na kiezen van uw nummer
- Van de nummerherhaling lijst:  /  of  / .
- Van oproep lijst*:  /  of  / **BELLIJST** /  of  /  .
 - Opmerking: U moet zich aanmelden bij de bellijn identificatie service om het nummer of de naam in de oproep log te kunnen zien.
- Van de directe geheugens: druk lang op **TOETS 1, TOETS 2** of **TOETS 3** of druk op **M1**, of **M2** in stil modus.
- Van telefoonboek:  /  of  / .
- Om handsfree te activeren/deactiveren: .

Een interne oproep plaatsen

- Met alleen 2 geregistreerde handsets: **ingedrukt houden ✕** .
- Met meer dan 2 geregistreerde handsets: **ingedrukt houden ✕ , druk dan op  om het handsetnummer te selecteren.**









Voor een derde partij bespreking oproep:

Tijdens een extern gesprek:

- Druk op  om **INTERCOM** te selecteren.
- Druk op  om de gewenste handset voor de intercom te selecteren.
- Druk op  op de gebelde handset om een interne oproep te maken.
- Druk en houd ***** op de bellende handset om het conferentiegesprek te bewerkstelligen.

Telefoonboek instellingen: 100 invoeren

Registreren in telefoonboek


 /  of  om **TEL.BOEK** te selecteren /  /  / selecteer **TOEVOEGEN** / voer naam of contact in /  / voer number of contact in /  / Melodie selec. / .







Directe geheugens in sleutel 1,2 & 3 registreren

 /  of  selecteer **HANDSET INST** /  /  of  selecteer **DIR. BELLEN** /  /  of  selecteer **M1, M2, TOETS 1, TOETS 2** of **TOETS 3** /  bewerken of nummer invoeren / .

Voor Duo en Trio modellen zijn, de telefoongids, logbestanden en nummer herhaling opgeslagen in de telefoon, voor alle handsets beschikbaar.

Algemene instellingen

Deze telefoon kan aan uw voorkeuren worden aangepast, voor de verschillende mogelijkheden druk: .

- Om de handset aan te passen (naam, melodie, taal..):  of  selecteer **HANDSET INST** / .
- Om PIN te wijzigen, registratie handset, reset:  of  **BASIS INST** selecteren / .

PROBLEMEN OPLOSSEN


Als een algemene regel, wanneer een probleem zich voordoet, verwijder de batterijen van alle handsets voor circa 1 minuut, koppel dan los en verbind de netvoeding weer met de basis en plaats de handset batterijen terug.


VEILIGHEID

Deze telefoon is niet geschikt voor noodoproepen wanneer de netvoeding faalt. Gebruik uw telefoon niet om een gaslek te melden of ander potentieel explosie gevaar. Probeer niet het apparaat of de accu te openen om risico's van elektrische schok te vermijden.Probeer niet de batterijen te openen,aangezien deze gevaarlijke chemische substanties bevatten.

Uw telefoon moet in een droge plaats gezet worden, uit de buurt van hete, vochtige plaatsen en weg van direct zonlicht. Om radiosignaal storing te vermijden, zet de telefoon minstens 1 meter uit de buurt van andere elektrische apparaten of andere telefoons.

MILIEU

 Dit symbool betekent dat uw niet-operatieve elektronisch apparatuur gescheiden moet worden verzameld en niet samen met het huishoudelijk afval.

 De Europese unie heeft een speciale verzamel en hercycling systeem voor welke producenten verantwoordelijk zijn.

Help ons het milieu te beschermen waarin we leven!

KONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, ATLINKS EUROPE , dat het type radioapparatuur DECT conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.alcatel-home.com
10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal

Maximale uitgangsvermogen (NTP) : 24dBm

Frequentiebereik : 1880 - 1900MHz

ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747
www.alcatel-home.com

Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS.

XL595B NEU
A/W no.: 10002332 Rev.0 (FR/EN/DE/NL)
Made in China