


FESTLEGEN DER VORWAHL:

- Drücken Sie 2 s lang die MENU-Taste / ▲
oder ▼ wählen Sie **SET 2 PCODE** / MENU /
□  , um eine Vorwahl einzugeben / MENU
/ R .

EINSTELLUNG VON MEHRFREQUENZ- ODER

IMPULSWAHLVERFAHREN:

- Drücken Sie 2 s lang die MENU-Taste / ▲
oder ▼ wählen Sie **SET 3 T-P** / MENU / ▲ or ▼
 , um **TO NE** oder **PULSE** auszuwählen /
MENU / R .

UMGEBUNG

Bei fehlender Stromversorgung oder bei
Stromunterbrechungen funktionieren Telefone
mit schnurlosen Mobilteilen nicht.
Das Telefon nicht in der Nähe eines undichten
Gasrohrs in Betrieb nehmen. Versuchen Sie
nicht, die Batterien oder Akkus zu öffnen; sie
enthalten chemische Substanzen. Ihr Telefon
bitte nicht an einem heißen, feuchten Ort oder in
direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren. Um
zu vermeiden, dass es zu Interferenzen mit
anderen elektronischen Geräten kommt bitte Ihr
Telefon immer mindestens 1 Meter von anderen
elektronischen Geräten aufbewahren.

SICHERHEIT

Das Telefon nicht in der Nähe eines
undichten Gasrohrs in Betrieb
nehmen. Versuchen Sie nicht, die
Batterien oder Akkus zu öffnen; sie
enthalten chemische Substanzen. Ihr
Telefon bitte nicht an einem heißen,
feuchten Ort oder in direkter Sonneneinstrahlung
aufbewahren.

KONFORMITÄT

Die gedruckte Kennzeichnung auf dem Produkt
besagt, dass das Produkt alle Anforderungen und
gültigen Richtlinien für dieses Produkt erfüllt. Die
Konformitätserklärung können Sie auf unserer
Webseite www.alcatel-home.com herunterladen.
Alcatel ist ein Warenzeichen von Nokia. Es wird
von ATLINKS als Lizenznehmer genutzt.

NEDERLANDS

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U UW TELEFOON GEBRUIKT TOETSEN VAN HET BASISSTATION:

1. Beltoon-indicator
2.  Wissen-knop
3. ▲ Omhoog-knop
4.  Verlaten-knop
5. ▼ Omlaag-knop
6.  Dempfen/contrast-knop
7.  Telefoonboek-knop
8.  Programmaknop
9. M Geheugenknop
10. Microfoon
11. R Flits-knop
12.  Luidsprekerknop
13.  Nummerherhalingsknop
14. Belknop
15.  Menuknop
16.  Belvolumeschakelaar
17.  Volumeschakelaar luidspreker
28. Telefoonnummerweergave*

PICTOGRAMMEN OP HET DISPLAY:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 18. Maand | 19. Dag |
| 20. Uur | 21. Minuut |
| 22. Uitgaand gesprek | 23. Binnenkomend
gesprek |
| 24. Nummer van het
bel-logboek* | 25. Telefoonluidspreker |
| 26. Dempfen | 27. Dag van de week |
| | 29. Nieuwe CID*/
herhalen/
voicemail |

* Afhankelijk van abonnement en
beschikbaarheid van de dienst van uw
aanbieder voor vaste telefonie.

INSTALLATIE EN SET-UP

Uw telefoon moet op een vlak oppervlak
worden geplaatst, zoals een bureau of
tafelblad, of u kunt hem aan de muur
bevestigen.


INSTALLATIE OP EEN TAFEL


1. Het handset aansluiten.
2. Sluit het telefoonsnoer aan op de
wandaansluiting of een aansluiting van uw
internetbox.



GATEN VOOR WANDMONTAGE

1. Draai de wandmontageknop zoals
weergegeven in de volgende lay-out:



2. Installeer het basisstation aan de muur en
steek vervolgens het ene uiteinde van het
netsnoer in de aansluitdoos en het andere
uiteinde in een modulaire telefoonlijnaansluiting
gemarkeerd met "  ". (Afb. 4)

3. Bevestig de telefoon aan de muur. (Afb. 5)


STEL DE FLASHTIME IN OM CORRECT TE WERKEN BINNEN UW NETWERK:

- Druk lang (2s) op de MENU-knop / ▲ of ▼
kies **SET 4 FLASH** / MENU / ▲ of ▼ om de
flash-tijd te selecteren **100 / 300 of 600** /
MENU / R


DE TELEFOON GEBRUIKEN ONTVANG EN BEËINDIG VAN EEN TELEFOONGESPREK




EEN TELEFOONGESPREK STARTEN

-  of  voor of na het kiezen van uw
nummer of,
- nummer kiezen / 
- Uit de nummerherhalingslijst:
 1.  /  of 
 2.  of  / 
- Uit de gesprekken log-lijst*:
 1. ▲ of ▼ om het nummer van de beller te
selecteren /  of 
 2. ▲ of ▼ om het nummer van de beller te
selecteren /  om het nummer toe te
voegen vóór het geselecteerde nummer /  of 
- Uit het directe geheugen:
 1. M om geheugenlocatie te selecteren uit
M1 ~ M4 of  +  /  of 
 2.  of  / M om de geheugenlocatie te
selecteren uit M1 ~ M4 of  + 




DE MICROFOON DEMPEN:

Als de hoorn van de haak is, kan de
gebruiker op de  knop drukken voor
toegang tot demp-functie. Als dempen is
ingeschakeld, wordt de MUTE-indicator op
het scherm weergegeven. Druk op de  knop
om de demp-functie te verlaten en het
normale gesprek te hervatten.










LCD CONTRAST AANPASSING:

Als de hoorn op de haak ligt, kan de
gebruiker op de  knop drukken om het
LCD-contrast te selecteren (1 ~ 5 keuze,
standaard is 3).

NUMMERHERKENNING WISSEN:





- Verwijder een nummerherkenning: ▲ of ▼
om het nummer te selecteren / 
- Verwijder alle nummerherkenningen: ▲ of ▼
om het nummer te selecteren / lang
indrukken van  om ALLES WISSEN? te
bevestigen / 

NUMMER OPSLAAN:

- Sla een telefoonnummer op:  /  om
een nummer in te voeren /  /  om de
geheugenlocatie te selecteren, of: M / om M1
~ M4 te selecteren.
- Sla het nummer van een binnenkomend
gesprek op: ▲ of ▼ om het nummer te
selecteren /  /  om de geheugenlocatie
te selecteren of om M1 ~ M4 te selecteren.
- Sla een op te bellen nummer op:  ... om
het nummer te selecteren /  /  om de
geheugenlocatie te selecteren of om M1 ~
M4 te selecteren.






BEKIJK EN BEL EEN UITGAAND

NUMMER TERUG:

- Controleer een uitgaand nummer:  ...
- Bel een uitgaand nummer terug:  ... /  of 

VERWIJDER EEN UITGAAND

NUMMER:


- Verwijder een uitgaand nummer:  ... / 
- Verwijder alle uitgaande nummers:  ... /  .
lang drukken om ALLES WISSEN? te
selecteren / 

ALGEMENE INSTELLINGEN

DATUM EN TIJD INSTELLEN:

- Druk lang (2s) op de MENU-knop / ▲ of ▼
selecteer **DATUM 1 INSTELLEN** / MENU /
 / ▲ of ▼ om Jaar, Maand, Dag, Uur en
Minuut / MENU / R in te voeren.

PREFIX-CODE INSTELLEN (PCODE):

- Druk lang (2s) op de MENU-knop / ▲ of ▼
selecteer **SET 2 PCODE** / MENU /  om
een prefixcode / MENU / R in te voeren.

TOON OF PULS INSTELLEN:


- Druk lang (2s) op de MENU-knop / ▲ of ▼
selecteer **SET 3 T-P** / MENU / ▲ of ▼ om
TOON of **PULS** / MENU / R te selecteren.

VEILIGHEID

Gebruik uw telefoon niet om een gaslek te
melden of ander potentieel explosie gevaar.
Probeer niet het apparaat of de accu te
openen om risico's van elektrische schok te

vermijden. Uw telefoon moet in een droge
plaats gezet worden, uit de buurt van hete,
vochtige plaatsen en weg van direct zonlicht.

MILIEU

 Dit symbool betekent dat uw
niet-operatieve elektronisch
apparatuur gescheiden moet
worden verzameld en niet samen
met het huishoudelijk afval.
Help ons het milieu te beschermen
waarin we leven!

KONFORMITEIT

Het gedrukte logo op de producten geeft de
conformiteit aan met alle essentiële vereisten
en alle toepasbare richtlijnen. U kunt de
Declaratie van conformiteit downloaden van
onze website www.alcatel-home.com

Alcatel is een handelsmerk van Nokia en
gebruikt onder licentie door Atlinks

ATLINKS Europe
147, Avenue Paul Doumer,
92500, RUEIL-MALMAISON
France
www.alcatel-home.com

Model : Alcatel T56-CE
A/W No. : 10001378 Rev.4
(IT/DE/NL)

Printed in China

Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS.