





immer mindestens 1 Meter von anderen elektronischen Geräten aufbewahren.

## UMWELTSCHUTZ

UMWELTSCHUTZ. Das Symbol bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Bestimmte schadstoffhaltige Batterien sind zusätzlich mit folgenden Zeichen unter dem Mülltonnensymbol versehen. Diese bedeuten: Pb: Batterie enthält Blei. Ca: Batterie enthält Cadmium. Hg: Batterie enthält Quecksilber.Die EU Richtlinien für sammeln und recyceln für die die Hersteller verantwortlich sind müssen eingehalten werden.

***Bitte helfen Sie, die Umweltbelastungen so niedrig wie möglich zu halten!***

## Konformität

Die gedruckte Kennzeichnung auf dem Produkt besagt, dass das Produkt alle Anforderungen und gültigen Richtlinien für dieses Produkt erfüllt. Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite www.alcatel-home.com herunterladen

Das Alcatel-Logo und der Name Alcatel sind geschützte Warenzeichen von Alcatel Lucent. Sie werden von Atlinks als Lizenznehmer genutzt.

## POLSKI

Zgodnie z naszymi zasadami ochrony środowiska i zobowiązaniami do zgodności z przepisami, w opakowaniu znajduje się instrukcja skrócona. Pełniejsza instrukcja oraz wsparcie online można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.alcatel-home.com

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM. Podłączenie telefonu:

- Podłącz linię telefoniczną do bazy i podłącz zasilacz sieciowy.
- Zainstaluj akumulatory w słuchawce.

Przed użyciem telefonu, ładuj akumulatory przez 15 godzin.












**▲** Stosuj tylko dołączony do telefonu zasilacz i akumulatory.

## Opis przycisków słuchawki i bazy



























































- Przycisk OK / Menu**
- Przycisk do tyłu / Mute (wyciszenie) / Interkom**
- Przycisk nawigacji**
- Przycisk zakończenia połączenia / wyjścia**
- Przycisk Flash** - dostęp do serwisu usług operatora\*
- Przycisk Książka Tel.**
- Przycisk Głosnomówiący**
- Przycisk "Gwiazdka"** - do zablokowania/odblokowania klawiatury, przełączenie pomiędzy wewnętrzna i zewnętrzna rozmowa.
- Przycisk rozmoowy**
- Przycisk "Przywołanie"** - do lokalizacji słuchawki, do procedury rejestracji. Dokupując słuchawki tworząc system wielosłuchawkowy trzeba dodatkowe słuchawki zarejestrować w bazie.

\*Wymaga udostępnienia tej funkcji przez operatora centrali telefonicznej.

## Ikony wyświetlacza

-  Wskazuje, że bateria jest w pełni naładowana. Wskazuje, że bateria jest w pełni rozładowana.
-  Wskazuje, że połączenie zewnętrzne jest odebrane lub zawieszona. Ikona ta miga, gdy zgłasza się połączenie.
-  Wskazuje, że masz nową wiadomość głosową.
-  Wskazuje, że masz nowe nieodebrane połączenia\*.
-  Wyświetlane, gdy ustawiony jest budzik.
-  Wyświetlane, dy aktywny jest tryb aparatu głównego mównicągo
-  Wyświetlane, gdy dzwonek jest wyłączony.
-  Wskazuje, że słuchawka jest zarejestrowana i znajduje się w zasięgu aparatu bazowego. Ikona ta miga, gdy słuchawka znajduje się poza zasięgiem lub gdy słuchawka wyszukuje aparaty bazowego.
-  Wyświetlane w trybie menu w celu potwierdzenia wyboru.
-  Wskazuje, że dostępne jest więcej opcji. Przyciskami W GÓRĘ / W DÓŁ można przewijać w górę / w dół.
-  Wyświetlane w trybie menu. Wybierz DO TYŁU w celu powrotu do poprzedniego poziomu menu.

**Ustaw język i czas Flash właściwy dla twojego operatora:**

-  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub  lub