

Déclaration de conformité pour la Communauté Européenne

ATLINKS déclare que le téléphone Temporis IP150 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité à l'adresse suivante : www.alcatel-business.com.

Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux exigences essentielles de toutes les directives applicables.



Environnement



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.

(a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.

(b)- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

Garantie

Vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe dont le siège social est situé 22, quai Galliéni 92150 Suresnes, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à :

Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour avoir plus de détails sur les termes de la garantie, vous pouvez consulter la notice d'utilisation disponible sur www.alcatel-business.com

Mention de copyright et marques

Copyright © 2013 ATLINKS. Tous droits réservés. ATLINKS se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits, sans préavis, afin d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.



Alcatel et Temporis sont des marques déposées. Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.

Model : IP150
A/W No. : 10000942 Rev.0 (FR)
Printed in PRC

ALCATEL

home & business phones

Temporis IP150 GUIDE RAPIDE



- Témoin lumineux
- Touche de ligne
- Navigateur (haut, bas, gauche, droite) + raccourcis vers d'autres fonctions
- Touche OK
- En communication : active/désactive le micro
- Accès à la liste
- Touche casque
- Accès à la messagerie vocale
- Lors d'un appel: augmente ou diminue le volume de la sonnerie
En communication : augmente ou diminue le volume dans l'écouteur, le casque ou le mains libres
- Mains libres
- Touches contextuelles
- Mise en attente
- Menu
- Retour

Description du témoin lumineux

Orange	Messages vocaux ou appels manqués
Orange clignotant	Fonction secret activé
Vert	Mode décroché
Vert clignotant	Appel entrant
Lent clignotement vert	Mode casque activé
Rouge	Pas de réseau ou pas de service SIP

Description des icônes de l'écran

	Ligne enregistrée		Appel entrant
	Ligne non enregistrée		Appel sortant
	Ligne désactivée		Renvoi d'appel
	Mains libres activé		Fonction Ne pas Détranger activée
	Mode casque activé		Message vocal
	Appels manqués		Internet déconnecté
	Sonnerie coupée		

Accès à l'interface web

1. Appuyez sur la touche  pour vérifier l'adresse IP de votre téléphone > **2.Statut > 1. Réseau.**
2. Tapez http:// suivi de l'adresse IP de votre téléphone dans la barre d'adresse du navigateur et validez.
3. Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont « user/user » pour l'utilisateur et « admin/admin » pour l'administrateur.
4. La configuration minimum requise est un compte SIP. Consultez le guide administrateur pour plus de détails.

Choix de la langue

- Appuyez sur  -> **Réglages util.** > **1.Préférences > 1.Langue.**
- Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur .

Emission d'un appel

- **Pré-numérotation** : composez le numéro de téléphone et décrochez le.
- **Numérotation directe** : décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone.
- **Mains libres** : composez le numéro et appuyez sur la touche  ou vice versa.
- **Casque** : composez le numéro et appuyez sur la touche  ou vice versa.

Réception d'un appel

- **Depuis le combiné** : décrochez le combiné.
- **Avec le casque** : appuyez sur la touche .
- **En mode mains libres** : appuyez sur la touche .

Mise en attente d'un appel

- Appuyez sur . Pour reprendre l'appel, appuyez sur **Reprend.**

Note : si vous avez plusieurs appels actifs, sélectionnez l'appel avec  et appuyez sur la touche contextuelle pour reprendre ou mettre en attente.

Conférence à 3

1. Lorsque vous êtes en communication avec le 1er interlocuteur, appuyez sur la touche **Conf**, pour le mettre en attente.
2. Appelez le 2e correspondant.
3. Appuyez sur la touche **Conf** pour établir la conférence.

Transfert d'appel

Transfert supervisé :

1. Appuyez sur la touche **Transf.** pendant la conversation. L'appel est mis en attente..
2. Appelez le deuxième correspondant.
3. Dès qu'il répond à votre appel, raccrochez ou appuyez sur la touche **Transf** pour effectuer le transfert.

Transfert à l'aveugle :

1. Appuyez sur la touche **Transf** pendant la conversation. L'appel est mis en attente.
2. Puis appuyez sur la touche **Directe**, contactez le deuxième correspondant et appuyez sur la touche **Transf.**

Renvoi d'appel

1. Appuez sur  -> **1. Fonctions -> 1.Appel -> 2. Renvoi d'appel.**
2. Sélectionnez la ligne, le type de renvoi et entrer le numéro de destination, le statut et appuyez sur **Sauver.**

Journal des appels

1. Appuyez la touche gauche du navigateur ou sur  -> **1.Fonctions -> 3. Journal appels -> 1. Tous appels ou 2. App manqués.**
2. Utilisez le navigateur  pour parcourir cette liste.
3. Pour composer un numéro, appuyez sur **Compose** ou décrochez ou appuyez sur  ou .

Répertoire

Accès au répertoire :

1. Appuyez sur la touche **Répertoire.**
2. Sélectionnez **Local** ou un autre répertoire et appuyez sur .
3. Pour composer un numéro, appuyez sur **Compose** ou décrochez ou appuyez sur  ou .

Ajouter un contact :

1. Appuyez sur la touche **Répertoire -> 1.Local ->** appuyez sur  -> appuyez 2 fois sur la touche droite du navigateur -> appuyez sur **Ajouter.**
2. Entrez le nom et le numéro et appuyez sur la touche Sauver.

Mémoires directes et touches de raccourcis

Programmer les mémoires directes :

1. Vous devez utiliser l'interface web pour configurer ces touches .

Programmer les touches de raccourcis :

1. Appuyez sur  -> **1.Fonctions -> 5. Num abrégé ->** choisir dans la liste la touche souhaitée (0 à 9) à l'aide du navigateur->  -> appuyez sur **Ajouter ->** entrez le nom et le numéro> appuyez sur **Sauver.** Vous appelez le contact enregistré en faisant un appui long sur la touche. 

Bis

1. Appuyez sur , sélectionnez l'appel souhaité et appuyez sur **Compose**, décrochez ou appuyez sur  ou .

Fonction ne pas Déranger

1. Appuyez sur  -> **1.Fonctions -> 1.Appel -> 1.Ne pas déranger.**
2. Sélectionnez la ligne et le statut , puis appuyez sur **Sauver.**

Messagerie vocale

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez la ligne et appuyez sur  pour lancer l'appel.

Note : une icone s'affiche sur l'écran lorsque vous êtes dans le menu concerné pour indiquer qu'il y a des messages en attente.